

Konica

Zup60

使用説明書

ご使用前に必ずお読みください。使用説明書は お読みになった後も大切に保管してください。






各部の名称

シャッターボタン ズームボタン パワースイッチ 撮影表示パネル ファインダー窓 フラッシュ 赤目軽減ランプ/セルフタイマーランプ 測光窓 レンズ/レンズカバー モードボタン 途中巻き戻しスイッチ ストラップ取付け部 ファインダー接眼窓 フラッシュ発光表示ランプ フィルム確認窓 電池室カバー 三脚穴

裏蓋

裏蓋開放ノブ

1. ストラップの取付け方



*ストラップ取付け部にストラップ先端の細いヒモの部分を通し、通したヒモの輪にもう一方のストラップの端を通して引っ張ってください。

2. 電池の入れ方

* 使用する電池は1.5V単3形アルカリ乾電池(LR6)2本です。







電池室カバー を矢印方向へスライドさせ、電池室カバーを開けてください。

ヽリチウム乾電池、ニッカド充電池は使用しないでください。発熱・発火の危険があります。

<u>電池の+、-を電池室内の表示に合わせて必ず正しい向きで入れ、</u>電池室 カパーを閉めてください。


*電池室カバーを閉めた後、パワースイッチを押して電源 ON にし、撮影表示パネルの電池マークを確認してください。黒く点灯していれば電池容量は OK です。

電池マークが2/3白くなったら、最後まで撮影し、フィルムを巻き戻してから電池交換してください。


- *電池交換は電源をOFFにしてから行ってください。
- *電池交換する時は、同一銘柄の新しい電池を2本同時に交換してください。

3. フィルムの入れ方

- *このカメラはフィルム感度を自動設定します。
- *DXコードの付いた35mmフィルム(ISO100/200、400)をご使用ください。





裏蓋開放ノブ を矢印方向へ押し下げて、裏蓋 を開けてください。



パトローネ(フィルムの容器)をカチッと音がするまで押し入れ、フィルムが平らに出るようにします。

フィルムを少し引き出し、カメラ内部の先端マーク(FILM TIP)に合わせてください。






裏蓋を閉じて、シャッターボタン を1回押してください。 フィルムが自動的に1枚目の撮影位置まで送られ、撮影表示パネル のフィルムカウンターが"1"を表示します。


フィルムが正しく送られていない時はフィルムカウンターが" 0 "のまま点滅します。

裏蓋を開けてフィルムを正しく入れ直してください。

*コニカカラーフィルムのご使用をおすすめします。

4. 一般摄影







パワースイッチ を押してください。レンズカバーが開き、レンズが撮影 位置まで繰り出して、電源 ON となります。

*電源ONで、撮影表示パネルにはフィルムカウンターと電池マークが点灯します。

ファインダー接眼窓 をのぞきながらズームボタン のT側を押すと画面が望遠側(60mmまで)、W側を押すと広角側(35mmまで)に移動します。希望の構図になった時に、指を離して止めてください。





指の腹で静かにシャッターボタンを押して、シャッターをきってください。



シャッターボタンを半押しにして、フラッシュ発光表示ランプ が点灯した時は、自動的にフラッシュ撮影となります。フラッシュ撮影の時は、近 <u>距離にピントが合います</u>。撮影距離にご注意ください。

- *フラッシュ撮影時の範囲は「撮影範囲」の表をご覧ください。
- *フラッシュ撮影後のフラッシュ発光表示ランプ 点灯は、フラッシュの充電中ですから、この間シャッターはされません。





このカメラでは、フラッシュが自動発光する度に赤目軽減機能が働きます。 赤目軽減ランプ が点灯した後、フラッシュが発光します。

*フラッシュが発光するまでは、カメラを動かしたり、撮影される被写体が動かないようご注意ください。

撮影が終わったら、パワースイッチを押して電源 OFF にしてください。 レンズが収納され、レンズカバーが閉まります。


- *撮影表示パネルの液晶は消灯します。
- *電源のNのまま約5分間操作をしないと自動的にパワーOFFとなり。レンズが一度沈胴してから広角側(35mm)に戻り、撮影表示パネルの液晶が消灯します。パワースイッチを押すと撮影可能な状態に戻ります。

撮影範囲 通常撮影(フラッシュなし)とフラッシュ撮影は、

	焦点距離35mm	焦点距離60mm
通常撮影	注1 1.60m~ ∞	注22.40m~ ∞
*フラッシュ撮影	1.00m~2.60m	1.30m~2.50m
クローズアップ撮影	0.50 m ~ 0.80 m	$0.55\mathrm{m}{\sim}0.70\mathrm{m}$

- *フィルム感度 IS0400(ネガカラーフィルム使用の場合)
- 注 1. 35mm 側: 1.60m 未満での通常撮影では、ピントがボケる可能性があります。
- 注2. 60mm 側:2.40m 未満での通常撮影では、ピントがボケる可能性があります。

5. 遠景撮影 *遠景にピントのあった撮影ができます。




モードボタンを押して、撮影表示パネルに▲マークを表示させます。

- *風景やガラス越しの遠景を撮影する時に使用するモードです。
- *フラッシュは発光しません。
- *タ・夜景など暗い場所で撮影する時は、カメラぶれを防ぐため三脚をご使用ください。
- *撮影終了でモードは解除され、一般撮影に戻ります。


6. クローズアップ撮影

*60cm にピントが固定されます。



モードボタンを押して、撮影表示パネルに♥マークを表示させます。


*フラッシュは常時発光しますが、このモードでは赤目軽減機能は働きません。




ファインダー接眼窓をのぞき、クローズアップ撮影補正フレーム@より内側で構図を決めシャッターボタンを押してください。

*撮影終了でモードは解除され、一般撮影に戻ります。

7. **セルフタイマー撮影** * 三脚をご使用ください。




モードボタン を押して、撮影表示パネルに必マークを表示させます。



シャッターボタンを押すと、セルフタイマーランプが7秒間点滅した後、 3秒間点灯しシャッターがきれます。

- *シャッターボタンはカメラの後側に立って押してください。
- *作動中にキャンセルしたい時は、パワースイッチを押して電源 OFF にしてください
- *撮影終了でモードは解除され、一般撮影に戻ります。

8. フィルムの取り出し方




フィルムを全部撮り終えると自動的に巻き戻しが始まります。巻き戻しが 終わるとフィルムカウンターが"0"になり点滅します。

裏蓋を開けてフィルムを取り出してください。

*撮影の終わったフィルムは、お早めに DP 店にお持ちになり「コニカカラー百年プリント」とご指定ください。

9. 途中巻き戻しの方法



途中巻き戻し(R)スイッチ を押すと撮影途中のフィルムの巻き戻しができます。

*途中巻き戻しスイッチは、ストラップ調節具の突起部分で押してください。

液晶について

このカメラは撮影表示バネルに液晶を使用しています。液晶は高温のところでは表示が黒くなり、低温のところでは応答速度が遅くなることがありますが、いずれも常温になれば正常に戻ります。また静電気を帯びているものを近づけると表示が黒くなりますが、しばらく放置しておくと正常に戻ります。

主な仕様

形式: 35mm レンズシャッター式ズームレンズ付フラッシュ内蔵カメラ

画面サイズ : 24×36mm

レンズ : コニカズームレンズ 35mm F5.8~60mm F9.5(5 群 5 枚)、レンズカバー付

シャッター : 絞り兼用プログラムシャッター

焦点調節: 固定焦点(輝度に応じ遠近2段切替え+クローズアップ)

露出調節: CdS 受光素子による簡易プログラム AE

露出連動範囲 : (ISO100) f=35mm EV9~EV16、

f=60mm EV10.5 ~ EV16

フィルム感度: 自動設定(IS0100/200 または 400)

ファインダー アルバダ式ズームファインダー、クローズアップ撮影パララックス補正フレーム有り

フラッシュ: 低輝度時(およびクローズアップ撮影時)に自動発光連動範囲;

 $(1S0100) f=35mm 1m \sim 2.6m, f=60mm 1.3m \sim 1.8m$ $(1S0400) f=35mm 1m \sim 2.6m, f=60mm 1.3m \sim 2.5m$

赤目軽減ランプ常時点灯(但し、クローズアップ撮影時は除く)

モード切替え : 遠景撮影、クローズアップ撮影、セルフタイマー撮影を選択可能

(撮影表示パネルに表示)

セルフタイマー:電子式、作動時間・約10秒、セルフタイマーランプが約7秒間点滅した後に約3秒

間点灯、途中解除可能

フィルム給送: 自動巻き上げ、フィルム終了で自動巻き戻し、巻き戻し後自動停止、途中巻き戻し可能 フィルムカウンター: 順算式、撮影表示パネルに表示

使用温度範囲 : -10 ~ +50

電池寿命 : 50%フラッシュ発光のとき約10本(24枚撮りフィルム)

: 1.5V 単 3 形アルカリ乾電池(LR6) 2 本

大きさ・質量: 117.5×68.5×46mm、210g(電池別)

*上記性能については、当社試験条件によります。

雷源

*製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。